Grandstream HT502

1. Podłączanie urządzenia

- 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1
- 2. Podłącz Internet do bramki VoIP. Kabel sieciowy od modemu do portu WAN
- 3. Połącz komputer z bramką VoIP. Kabel sieciowy od komputera do Portu LAN
- 4. Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj.

2. Skonfiguruj bramkę VoIP w przeglądarce www

- 1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową.(np.: Internet Explorer lub FireFox)
- 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

Aby go poznać wykonaj następujące czynności:

Na klawiaturze telefonu wciśnij trzy razy gwiazdkę: * * *

Po usłyszeniu w słuchawce telefonu głosu 'Enter menu option [eng] ' wciśnij dwa razy gwiazdkę * *

W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.: 192.168.0.101)

3. Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://

4. Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

W oknie logowania w polu Password wpisz admin i kliknij Login

Grandstream Device Configuration				
Password				
Login				
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2008				

5. Przejdź do menu ADVANCED SETTINGS

Grandstream Device Configuration								
	STAT	US <u>BASI</u>	SETTINGS	ADVANC	ED SETTIN	GS FXS PORT	<u>1 FXS PORT2</u>	
MAC Address:	domyś	lna konfigu	racja					
WAN IP Address:	N IP Address: domyślna konfiguracja							
Product Model:	HT-502 V1.2A							
Software Version:	re Version: Program 1.0.1.57 Bootloader 1.0.0.9 Core 1.0.0.54 Base 1.0.0.97							
System Up Time:	08:04:37 up 0 min							
PPPoE Link Up:	Disabled							
NAT:	NAT:							
Port Status:	Port	Hook	Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward	
	FXS 1	On Hook	Not Registere	d No]
	FXS 2	On Hook	Not Registere	d No]
	All Rights Reserved Grandstream Networks Inc. 2006-2008							

6. Na samym dole ekranu znajdź pozycję NTP Server: i wpisz ntp.easycall.pl. Następnie kliknij przycisk Update.

Lock keypad update:	● No ● Yes	(configuration update via keypad is disabled if set to Yes)			
Disable voice prompt:	💿 No 🛛 🔍 Yes	(voice prompt is disabled if set to Yes)			
Disable Direct IP Call:	💿 No 🛛 🔍 Yes	(direct IP call is disabled if set to Yes)			
NTP Server:	ntp.easycall.pl	URI or IP address)			
Syslog Server:					
Syslog Level:	NONE 🔻				
Download Device Configuration:	Download				
	Update	Cancel Reboot			
All Rights Received Grandstream Naturative The 2006-2008					

7. Przejdź do menu FXS PORT1

Grandstream Device Configuration						
STATUS BASIC	SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2					
Configuration changed. Click Apply to save settings.						
Admin Password:	(purposely not displayed for security protection)					
Layer 3 QoS:	12 (Diff-Serv or Precedence value)					
Layer 2 QoS:	802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7) 802.1p priority value (NATed traffic) 0 (0-7)					
STUN server is :	(URI or IP:port)					
Keep-alive Interval:	20 (in seconds, default 20 seconds)					

8. Wprowadź odpowiednie ustawienia:

Account Active: Yes Primary SIP Server - <u>sip.easycall.pl</u> SIP Transport - UDP SIP User ID / Name / Authenticate - SIP Login Authenticate Password - SIP Hasło Register Expiration - 3 minuty lub 180 sekund, w zależności od skali Local SIP port - w zakresie 5060 do 5172 Preferred DTMF method - RFC2833 (na każdej pozycji) Preferred Vocoder - G.729a (na każdej pozycji)

Poniżej podano prawidłowe ustawienia dla konta easyCALL

Grandstream Device Configuration					
	STATUS BASIC S	ETTINGS	ADVANCED SETTINGS FX	SPORTI <u>FXS PORT2</u>	
	Account Active:	⊙ No	● Yes		
	Primary SIP Server:	sip.easyca	dl.pl	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)	
	Failover SIP Server:	sip.easyca	dl.pl	(Optional, used when primary server no response)	
Pref	er Primary SIP Server:	◉ No	○ Yes (yes - will register	to Primary Server if Failover registration expires)	
	Outbound Proxy:			(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)	
	SIP Transport:	◉ UDP	🔍 TCP 🛛 🔍 TLS (de	fault is UDP)	
_	NAT Traversal:	🖲 No	🔍 Keed-Alive 🔍 STUN	○ UPnP	
	SIP User ID:	SIP login		the user part of an SIP address)	
	Authenticate ID:	SIP login		can be identical to or different from SIP User ID)	
ŀ	Authenticate Password:	•••••	b	purposely not displayed for security protection)	
	Name:	SIP login		optional, e.g., John Doe)	
	DNS Mode: Primary IP:	A Rec	ord OSRV ONAPT	R/SRV O Use Configured IP	
	Backup IP1:				
	Backup IP2:				
	Tel URI:	Disabled	T		
	SIP Registration:	🔍 No	Yes		
	Unregister On Reboot:	🖲 No	○ Yes		
Outgoing Co	all without Registration:	⊙ No	● Yes		
	Register Expiration:	3	(in minutes. default 1 hour, ma	ax 45 days)	
Rereg	ister before Expiration:	0	(in seconds. Default 0 second)	
SIP Registration F	ailure Retry Wait Time:	20	(in seconds. Between 1-3600	, default is 20)	
	Local SIP Port:	5060	(default is 5060 for UDP and	TCP; 5061 for TLS)	
	Local RTP Port:	5004	(1024-65535, default 5004)		

9. Następnie zjedź niżej do sekcji Preferred DTMF method: i ustaw RFC2833 na każdej pozycji

SIP T1 Timeout: SIP T1 Timeout: SIP T2 Interval: DTMF Payload Type:	0.5 sec ▼ 4 sec ▼ 101
Preferred DTMF method: (in listed order)	Priority 1: RFC2833 V Priority 2: RFC2833 V Priority 3: RFC2833 V
Disable DTMF Negotiation:	💿 No (negotiate with peer) 🔍 Yes (use above DTMF order without negotiation)
Send Hook Flash Event:	No
Enable Call Features:	No • Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)

10. Następnie zjedź niżej do sekcji Preferred Vocoder: i ustaw G729 na każdej pozycji



10. Kliknij przycisk Update na samym dole strony

Ring Tone 9:	c=2000/4000;	
Ring Tone 10:	c=2000/4000;	
	Update Apply Cancel Reboot	

11. Następnie kliknij przycisk Reboot na samym dole strony, aby zresetować bramkę.

Ring Tone 8:	c=2000/4000;				
Ring Tone 9:	c=2000/4000;				
Ring Tone 10:	c=2000/4000;				
	Update Apply Cancel Reboot				
All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2012					

12. Po kilkunastu sekundach bramka wykona restart i zaktualizuje wszystkie wprowadzone przez Ciebie ustawienia.

Aby mieć pewność, że zmienione dane zostały prawidłowo zaktualizowane, należy wyłączyć urządzenia z zasilania i po kilku sekundach ponownie podłączyć. Po ponownym

zalogowaniu do panelu konfiguracyjnego bramki w głównym MENU status rejestracji Portu 1 powinien wskazywać na Registered.