

Gigaset A510 IP

1. Podłącz do zasilania bazę telefonu oraz ładowarkę ze słuchawką
2. Podłącz kabel sieciowy do bazy
3. Poczekaj na uruchomienie telefonu, następnie na bazie kliknij szary przycisk, który wywoła słuchawkę. Na wyświetlaczu słuchawki pojawi się adres IP, który należy zapisać (np.: 192.168.0.110)
4. Uruchom przeglądarkę (np. Firefox, Chrome) na komputerze, który jest podłączony do tej samej sieci lokalnej (np. routera) co skonfigurowany telefon. W adresie strony wprowadź zapisany wcześniej adres IP i kliknij „enter”. Pojawi się okno logowania:



Wybierz język Polski oraz wpisz kod PIN: 0000 i kliknij „OK”

5. Przejdź do zakładki „Ustawienia”, a następnie „Telefonia” → „Połączenia”

The screenshot shows the Gigaset A510 IP web interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Ustawienia', and 'Stan'. The left sidebar contains a menu with 'Sieć' and 'Telefonia' sections. Under 'Telefonia', 'Połączenia' is selected. The main content area is titled 'Przegląd połączeń' and contains a table of connections. Below the table, there are options for 'Operator lub profil PBX' and a section for 'Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profili:'. The table has the following data:

	Nazwa	Operator	Stan	Aktywne	
	Linia stacjonarna		Rozłączono		Edytuj
	Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	<input type="checkbox"/>	Edytuj
1.	IP1	easyCALL	Zarejestrowano	<input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj
2.	IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
3.	IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
4.	IP4	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
5.	IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
6.	IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj

Operator lub profil PBX

Profil zawiera wszystkie odpowiednie ustawienia operatora lub systemu telefonicznego (PBX).

Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profili:
 Tak Nie

Aktualizuj profil

Ustaw Anuluj

Kliknij na opcję „Edytuj” przy koncie „IP1”

6. Wprowadź dane konta SIP, klikając uprzednio na opcję „Pokaż ustawienia zaawansowane”

The screenshot shows a web interface for SIP configuration. The left sidebar contains a menu with 'Połączenia' highlighted. The main area is titled '1. Połączenie IP' and contains several sections: 'Przypisz nazwę połączenia...', 'Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu', 'Osobiste dane operatora', and 'Ogólne dane operatora'. Each section has input fields for various parameters.

Section	Parameter	Value
Przypisz nazwę połączenia lub faktyczny numer telefonu w celu identyfikacji.	Nazwa połączenia lub numer:	IP1
	Operator:	easyCALL
Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu	Wersja profilu	d_easycall_pl.bin 1175617500
	Nazwa uwierzytelniania:	SIP login
	Hasło uwierzytelniania:	
	Nazwa użytkow.:	SIP login
Osobiste dane operatora	Nazwa wyświetl.:	SIP login
	Ukryj ustawienia zaawansowane	
	Ogólne dane operatora	
	Domena:	sip.easycall.com.pl
	Adres serwera proxy:	sip.easycall.com.pl
Port serwera proxy:	5060	
Ogólne dane operatora	Serwer rejestracji:	sip.easycall.com.pl
	Port serwera rejestracji:	5060
	Czas odświeżania rejestracji:	180 s

Uzupełnij pola:

Nazwa użytkownika: SIP login

Hasło uwierzytelniania: SIP hasło

Nazwa użytkownika: SIP login

Nazwa wyświetlana: SIP login

Domena: sip.easycall.com.pl (lub 185.140.24.55)

Adres serwera proxy: sip.easycall.com.pl (lub 185.140.24.55)

Port serwera proxy: 5060

Serwer rejestracji: sip.easycall.com.pl (lub 185.140.24.55)

Port serwera rejestracji: 5060

Czas odświeżania rejestracji: 180

Kliknij na samym dole opcję „Ustaw”. Następnie przejdź do zakładki „Zarządzanie” → „Uruchom ponownie i resetuj”. Przy opcji „Ponownie uruchom system” kliknij „OK”. Po ponownym uruchomieniu telefon powinien być aktywny.